

1. Vor der Fahrt

- Fahrzeug öffnen mit der „MAINGAU Carsharing“ App.
- **Ladekabel erst am Auto**, dann von der **Ladesäule abziehen**.
- Ladekabel in den **Kofferraum** legen.
- Den **Fahrzeugschlüssel** entnehmen Sie der Vorrichtung im **Handschuhfach**.



2. Fahrzeug starten

- Fuß auf die **Bremse**, **Schlüssel** ins Zündschloss und **drehen**.
- Das Display startet – das Fahrzeug ist fahrbereit.
- In der Mittelkonsole befindet sich ein **P-Knopf** zum Ein- und Ausstellen der Handbremse (anziehen=aktivieren; drücken=lösen).
- **Schalthebel** auf **gewünschte Position** stellen und los fahren.
- Elektroautos haben **kein** herkömmliches **Motorengeräusch**.
Achten Sie besonders auf andere Verkehrsteilnehmer!

Automatik:

D=Vorwärts

R=Rückwärts

N=Leerlauf

P=Parken (auch zum Starten)

B=Rekuperation (Energierückgewinnung über bremsen)



- Während der Nutzung **öffnen und schließen** Sie das Fahrzeug mit dem **Schlüssel** und **nicht mit dem Handy per App**.



3. Am Ende der Fahrt

- Fahrzeug am **Rückgabe-Standort (=Abhol-Standort)** abstellen.
- Sollte der Parkplatz belegt sein, suchen Sie einen Parkplatz in unmittelbarer Umgebung und melden sich bei unserer kostenlose **Service-Hotline: 0241 95788 366**
- Fuß auf die Bremse und **Schalthebel** auf „**P**“ stellen.
- Die **Handbremse** an der Mittelkonsole aktivieren und Auto ausmachen.
- **Ladekabel** aus dem Kofferraum an der Ladesäule **anschießen** und dann in das Fahrzeug stecken.
- **Schlüssel** mit dem Chip in die Vorrichtung im **Handschuhfach zurückstecken**.
- Prüfen Sie, ob Sie alle Ihre **persönlichen Sachen** haben.
- **Türen und Fenster** schließen.
- App öffnen und **Buchungsvorgang beenden**. Das Fahrzeug ist jetzt abgeschlossen.

4. Ladevorgang während der Buchung

- Die **Tankkarte** (RFID-Karte) befindet sich im **Handschuhfach**.
- Ladekabel aus dem Kofferraum nehmen.
- **Ladekabel** an der **Säule** anstecken, danach mit dem **Fahrzeug verbinden**.
- **Tankkarte** an den **RFID-Leser** der Ladesäule halten und freischalten.
- **Auto** mit dem Schlüssel **verschießen**.
- **Licht** an der Ladeklappe zeigt an, dass geladen wird.
- Wenn Sie das **Fahrzeug aufschließen**, wird das Ladekabel am Fahrzeug entriegelt.

Beachten Sie auch die Anleitung auf der Ladesäule.

Sie können an allen MAINGAU-Ladesäulen und 8.200 weiteren Ladesäulen deutschlandweit mit der MAINGAU-Ladekarte tanken. Die Kosten dafür übernimmt die MAINGAU Energie.



5. Schadensfall

- Im Schadensfall wenden Sie sich an die kostenlose **Servicehotline (24/7): 0241 95788 366**
- Rufen Sie die **Polizei** an, damit der Schaden ordnungsgemäß protokolliert wird.
- Muster-Schadensprotokolle befinden sich im Handschuhfach.
- Die Selbstbeteiligung liegt bei 500 Euro.

6. Bitte beachten

- Das Rauchen ist in den Fahrzeugen verboten.
- Der Transport von Tieren ist verboten.
- Wenn Kinder mit im Auto sind, sorgen Sie für deren Sicherheit – die Vorrichtung für die Nutzung eines Kindersitzes ist gegeben.

